



Manual de utilização rápida
Vodafone Mobile Wi-Fi
R216-Z

Bem-vindo

ao mundo das comunicações móveis

- 1 Bem-vindo
- 2 Descrição geral do dispositivo
- 3 Como começar
- 5 App Web para Mobile Wi-Fi
- 6 Descrição geral da app Web
- 7 Painel da Rede atual
- 8 App Mobile Wi-Fi Monitor
- 9 Sugestões
- 11 Glossário



Bem-vindo

O Vodafone Mobile Wi-Fi cria uma rede Wi-Fi pessoal portátil. Utilize-a para partilhar uma ligação segura à internet móvel com outros dispositivos equipados com Wi-Fi, como computadores, iPhone, iPad ou iPod Touch da Apple[®], smartphones Android e tablets, como o Galaxy Tab da Samsung[®], ou consolas móveis de jogos, como a DSi da Nintendo[®].

Pode utilizar a bateria, rede elétrica ou USB como fonte de alimentação do Vodafone Mobile Wi-Fi. Esta flexibilidade facilita o posicionamento do Vodafone Mobile Wi-Fi de forma a obter a melhor cobertura móvel possível.

Licenças

O Vodafone Mobile Wi-Fi utiliza programas de código aberto licenciados ao abrigo das licenças GNU GPL (Versão 2.0), BSD (Versão 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL e Apache.

Pode descarregar o código fonte gratuitamente a partir de: <http://vodafone.com/r216-z> por um período de três anos a partir da data de distribuição do produto.


Aviso

Copyright © ZTE 2014.

Todos os direitos reservados

O Vodafone Mobile Wi-Fi é fabricado exclusivamente para a Vodafone pela ZTE. Não é permitida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste manual, de nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia por escrito da ZTE.

Descrição geral do dispositivo



- 1 Tampa do cartão SIM e botão Reiniciar
- 2 Botão Wi-Fi e WPS
- 3 Botão de ligar/desligar
- 4 LEDs de estado
- 5 Ranhura para Micro USB
- 6 Ranhuras para antena externa

Sinal de banda larga móvel



Vermelho a piscar - à procura de rede



Vermelho fixo - SIM ou PIN necessários



Amarelo - sinal fraco



Verde a piscar - 2G ou 3G disponível



Verde fixo - ligado a 2G ou 3G



Azul a piscar - LTE disponível



Azul fixo - ligado a LTE

WPS e Wi-Fi



Azul fixo - Wi-Fi ativo



Azul a piscar - WPS ativo

Carga da bateria



Verde fixo - OK



Verde a piscar - a carregar



Vermelho a piscar - fraca



Modo de espera - não está a carregar

Mensagens SMS



Azul fixo - SMS não lidas



Azul a piscar - caixa de mensagens SMS A receber cheia



Nenhuma SMS

Como começar


Sugestão:

Carregue totalmente o Mobile Wi-Fi (rede elétrica*: 3,5 horas) antes de o utilizar no modo de bateria.

*Utilize apenas o carregador fornecido com o dispositivo.

Etapa 1

Insira o cartão SIM.



Etapa 2

Ligue o Vodafone Mobile Wi-Fi à rede elétrica* ou ao computador para o carregar enquanto está a utilizá-lo.

Como começar

Etapas 3

Prima continuamente o botão de ligar/desligar durante 5 segundos para ligar o Vodafone Mobile Wi-Fi. O dispositivo inicia a ligação à rede de banda larga móvel.

Etapas 4

Pode ter de introduzir o PIN para desbloquear o cartão SIM.

Adicionalmente, quando o Vodafone Mobile Wi-Fi se liga à rede móvel pela primeira vez, pode ser-lhe pedido para ativar o cartão SIM. Esta ativação nem sempre é necessária, pelo que este pedido pode não surgir.

Etapas 5

No equipamento que pretende ligar ao Vodafone Mobile Wi-Fi, selecione o nome da rede deste (o "SSID" respetivo) na lista de redes disponíveis, clique em Ligar e em seguida introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi (a "palavra-passe WPA2"). O nome e a palavra-passe encontram-se no interior da tampa posterior do Vodafone Mobile Wi-Fi e também num reminder card impresso.

Já está! - pode começar a navegar através do seu Vodafone Mobile Wi-Fi.

App Web para Mobile Wi-Fi

Sugestão:

Guarde os endereços do Mobile Wi-Fi como favoritos no seu browser da web.

Para verificar o estado das redes Wi-Fi e de banda larga móvel, gerir SMS ou alterar as definições do seu Mobile Wi-Fi, pode utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

- Ligue-se ao Vodafone Mobile Wi-Fi através de Wi-Fi ou utilizando um cabo USB
- No caso de se ligar ao Vodafone Mobile Wi-Fi através de USB, clique duas vezes no ícone Vodafone Mobile Wi-Fi que foi criado no ambiente de trabalho
- Em alternativa, e caso não tenha feito a instalação através de USB abra <http://VodafoneMobile.wifi> ou <http://192.168.0.1> no browser da web, e insira a palavra-passe predefinida "admin" para iniciar a sua sessão.

Para utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi através de um cabo USB ou via Wi-Fi, é necessário:


- um computador com, no mínimo, o Windows XP® SP3, ou
- um Apple Mac com, no mínimo, o OS X® 10.6 Snow Leopard.

Também pode gerir o Vodafone Mobile Wi-Fi através da rede Wi-Fi respetiva, mas não através de um cabo USB, utilizando:

- o Linux ou o Windows® 8 RT, ou
- um iPhone, iPad, iPod Touch ou qualquer outro smartphone ou tablet.


Descrição geral da app Web

- 1 Separadores de navegação: Seleção da vista Mobile Wi-Fi, SMS ou Conta
- 2 Barra de navegação: Seleção de uma área dentro de cada vista
- 3 Painel da rede atual: Estado da rede de banda larga móvel, da rede Wi-Fi, da bateria e dos dispositivos ligados
- 4 Área de conteúdos: Conteúdos da área atual
- 5 Ajuda de contexto: Ajuda para a área atual
- 6 Seleção do idioma: Seleção de um idioma diferente para a app
- 7 Iniciar sessão/Terminar sessão: Para as definições avançadas. A palavra-passe predefinida é "admin".



Painel da Rede atual

O painel "Rede atual" aparece no lado direito de todas as vistas da app Web para Mobile Wi-Fi, dando-lhe um resumo rápido do estado da Mobile Wi-Fi. Mais abaixo, aparecem ainda painéis adicionais com informações sobre a bateria, a Wi-Fi e o estado dos outros dispositivos que partilham a sua rede Wi-Fi.




App Mobile Wi-Fi Monitor

Se tiver um equipamento Apple iOS ou Android, pode ainda verificar o estado do Mobile Wi-Fi utilizando a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Descarregue esta aplicação a partir das lojas iTunes ou Google Play.

iPad / tablet



iPhone / smartphone



Sugestões

Segurança Wi-Fi

Verifique se as definições de segurança de Wi-Fi correspondem aos seus requisitos pessoais.

Para alterar a palavra-passe "admin", abra a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

- Introduza "admin" no campo "Palavra-passe" e clique em "Iniciar sessão"
- Selecione "Router" na barra de Navegação
- Selecione "Definições do router" na barra de Menus do lado esquerdo.

Para alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a chave respetiva:

- Selecione "Wi-Fi" na barra de Navegação
- Selecione "Segurança" na barra de Menus do lado esquerdo.

Wireless Protected Setup (WPS)

Prima continuamente o botão Wi-Fi e WPS do Vodafone Mobile Wi-Fi durante 5 segundos para ligar a WPS (o LED de WPS e Wi-Fi começa a piscar). Pode, então, ligar qualquer dispositivo equipado com WPS sem ter de introduzir a chave de rede no espaço de 2 minutos.

Sugestões

Apoio adicional ao cliente

- Selecione "Ajuda" na barra de Navegação da app Web Vodafone Mobile Wi-Fi
- Selecione "Serviço de apoio ao cliente" no Menu do lado esquerdo.

A área Conteúdo indica como contactar o seu operador de rede móvel.

Para obter um manual do utilizador completo incluindo mais indicações e sugestões, visite: <http://vodafone.com/r216-z>

Glossário

Portador Método de comunicação usado para o transporte de dados na rede móvel, por ex., 3G Banda Larga, HSPA, 3G, etc.

Rede doméstica Rede do operador móvel que lhe forneceu o SIM.

Roaming Pode utilizar o seu dispositivo móvel em qualquer outra rede móvel que tenha um acordo de roaming com o seu operador, quer se encontre no seu país ou no estrangeiro.

SIM O SIM (Subscriber Identity Module ou Módulo de Identidade do Subscritor) é o pequeno chip de plástico, que recebeu juntamente com o seu contrato de comunicações móveis. O SIM tem contactos dourados num dos lados.

WPA2 Um nome alternativo para a chave da rede Wi-Fi. Nos computadores Mac com OS X é denominada "WPA2 pessoal".

EC DECLARATION OF CONFORMITY



It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Vodafone Mobile Wi-Fi

Model No: R216-Z

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by ACB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Directive 2009/125/EC's assessment was performed by Shenzhen Bortek Electronic Technology Co., Ltd.

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011+EN 60950-1:A1:2010	I14Z47511-SEM01
	EN 62209-2:2010; EN 62311-2008; EN 50566:2013/AC:2014	EA490936
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-17 V2.2.1;	I14Z47511-EMC01; 2014EMC215
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V5.2.1; EN 300 328 V1.8.1; EN 301 893 V1.7.1	I14Z47511-CPM01; 2014RSE216; 2014FTA219; 2014FTA218; 2014FTA217;
RoHS	IEC 62321:2013	I14Z47511-SRD01; I14Z47511-SRD02
ErP	EN 62301	140801056SHA-001 TR511120039

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 24 Sep. 2014

Place & date

Legally valid signature

O termo Mobile Broadband juntamente com o logótipo dos pássaros é uma marca comercial da GSMC Limited.



Mobile
Broadband

C € 1588 !

© Vodafone 2014. Vodafone e os logótipos da Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Qualquer nome de produto ou de empresa aqui mencionado pode ser uma marca comercial do respetivo proprietário.

R216-Z Mobile Wi-Fi QSG 09/14_pt_PT



vodafone