


1. Abrir




2. Insertar la microSIM




Nota: El uso de adaptadores de tarjetas SIM podría dañar el lector de tarjetas SIM

3. Cargar



4. Iniciar



Mantenga pulsada la tecla de encendido


5. Conectar

Elija WiFi en la configuración del ordenador, smartphone o tablet y, a continuación, seleccione el nombre de la red Mobile WiFi.

Introduzca la contraseña para conectarse y abra la aplicación web.

La primera vez que se conecte a la red, es posible que se le pida que active la tarjeta SIM.

Si se le pide que desbloquee la tarjeta SIM, vaya a **<http://VodafoneMobile.wifi>** e introduzca el PIN de su SIM.



Dé la vuelta a este documento para obtener más información sobre el uso de su Vodafone Mobile WiFi.

Descargue la aplicación de control

La aplicación ZTElink es una forma rápida y fácil de controlar su red en un smartphone o tablet.

Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo o escanee el código QR adecuado aquí para ir a la tienda de aplicaciones.



iOS
(iPhone o iPad)



Android
(smartphone o tablet)

Uso de la interfaz web en VodafoneMobile.wifi

Puede iniciar sesión en la interfaz web con la contraseña **admin**.

modificar los ajustes de roaming, obtener ayuda y soporte, e incluso enviar y recibir mensajes SMS desde su ordenador.

A continuación, puede ver el estado de su red y WiFi, la cantidad de datos que ha utilizado,



Descripción general de LED

Batería

- Rojo intermitente - Baja
- Verde intermitente - Cargando
- Verde fijo - Carga completada

Señal WiFi

- Sin luz - WiFi desactivada
- Azul intermitente - WPS activo
- Azul fijo - WiFi (WLAN activa)

Mensajes de texto SMS

- Sin luz - No hay SMS no leídos
- Azul intermitente lento - Bandeja de entrada llena
- Azul intermitente rápido - Actualización del dispositivo disponible en VodafoneMobile.wifi
- Azul fijo - SMS no leídos

Banda ancha móvil

- Azul fijo - Conectado a 4G
- Verde fijo - Conectado a 2G/3G
- Naranja fijo - Señal baja
- Rojo fijo - No se ha detectado ninguna tarjeta SIM o es necesario introducir el código PIN de la tarjeta SIM

Vodafone R219z Mobile WiFi

Guía de inicio rápido

